



GUIA DE SÍMBOLOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LAS PRENDAS

LAVADO	
	Lavado a máquina normal.
	Lavado a máquina programa antiarrugas.
	Lavado a máquina programa prendas delicadas.
	Lavar a mano.
	No lavar con agua.
	Temperatura, máximo 30°.
	Temperatura, máximo 40°.
	Temperatura, máximo 50°.
	Temperatura máxima de lavado.

LIMPIEZA EN SECO	
	Limpieza en seco.
	Limpieza en seco, cualquier disolvente.
	Limpieza en seco, solo disolventes minerales.
	Limpieza en seco, disolventes que no contengan tricloretileno.
	No lavar en seco.
	Limpieza en seco, sin vapor
	Limpieza en seco, ciclo corto.
	Limpieza en seco, baja temperatura.
	Limpieza en seco, humedad reducida.
	Solo disolventes minerales. Limitación en: añadido de agua, acción mecánica y temperaturas.
	No acepta tricloretileno. Limitación en: añadido de agua, acción mecánica y temperaturas.

SECADO	
	Secado a máquina.
	Secado a máquina, antiarrugas.
	Secado a máquina, prendas delicadas
	No secar a máquina.
	No secar a máquina.
	Secado a máquina en frío.
	Secado a máquina en frío, prendas delicadas.
	Colgar para secar.
	Colgar para secar a la sombra.
	Colgar para que escurra.
	Colgar para que escurra a la sombra.
	Secar en horizontal.
	Secar en horizontal a la sombra.
	No retorcer.
	Secadora a temperatura baja.
	Secadora a temperatura media.
	Secadora a temperatura alta.

PLANCHADO	
	Todo tipo de planchado.
	Planchado a temperatura baja.
	Planchado a temperatura media.
	Planchado a temperatura alta.
	No planchar.
	Planchado sin vapor.
	Planchado sin vapor a temperatura baja.
	Planchado sin vapor a temperatura media.
	Planchado sin vapor a temperatura alta.

BLANQUEADO	
	Blanquear según necesidad.
	No blanquear.
	Blanquear sin cloro según necesidad.
	Blanquear según necesidad.
	No blanquear.