



SCIOLINO

Descripción del producto:

Barritas Limpia Plancha

SCIOLINO MAXI: ¡Planchado impecable en segundos!

¿Cansado de que la plancha se pegue a la ropa?

¡Olvídate de eso con Sciolino Maxi! Esta cera en barra te ayuda a limpiar y pulir la suela de tu plancha en solo cuatro pasos rápidos y sencillos.

Eficacia garantizada:

- Elimina restos de almidón, fécula y fibras que dificultan el deslizamiento de la plancha.
- Deja la suela brillante y limpia, lista para un planchado perfecto.
- Actúa de forma rápida y eficaz.

Cuida el planeta:

- Producto ecológico, no tóxico y biodegradable en un 90%.
- Fórmula segura para la salud y el medio ambiente.

¿Cómo usarlo?

1. Calienta la plancha a una temperatura de 145-150°C.
2. Coloca la plancha en posición vertical sobre un paño para recoger las gotas y la suciedad.
3. Aplica Sciolino con un movimiento lento, circular y uniforme sobre toda la superficie de la plancha.
4. Frota y limpia la superficie de la base de la plancha con el mismo paño.

¡Consejo adicional!

En planchas de vapor, se recomienda liberar vapor para expulsar cualquier resto de Sciolino que pueda quedar.

¡Disfruta de un planchado sin esfuerzo y con resultados impecables gracias a Sciolino Maxi!

Referencias:

Código	Formato	Web
B16-025	10 barritas	Enlace

